



WD Passport™

UNIDADE DE DISCO RÍGIDO portátil

Guia de instalação rápida



CONTEÚDO DO KIT

- Unidade de disco rígido portátil WD Passport
- Cabo USB 2.0 de 56 cm certificado
- Guia de instalação rápida

COMPATIBILIDADE

Windows®

- Porta USB disponível
- Windows 2000/XP (consultar a seção de Suporte técnico deste guia)

Macintosh®

- Porta USB disponível
- Mac® OS X 10.1.5 ou mais recente

Nota:

- A compatibilidade pode variar dependendo da configuração do computador e do sistema operacional.
- Os software WD Sync™ e Google™ somente suportam Windows.

IMPORTANTE: é recomendável instalar os pacotes de serviços e atualizações mais recentes para obter o melhor desempenho e confiabilidade. Para Windows, vá para o menu Iniciar e selecione **Windows Update**. Para Mac, vá para o menu da Apple e selecione **Atualização de software**.

INSTALAÇÃO DA UNIDADE

1. Ligue o computador.
2. Conecte o cabo certificado USB 2.0 de 56 cm fornecido no kit à unidade e ao computador.
3. Os utilitários da unidade são instalados automaticamente. Se um alerta de segurança for exibido durante a instalação, clique em **Aceitar** ou **Continuar**.
4. Quando a instalação terminar, um menu mostrará uma lista que inclui os software WD Sync e Google. Para instalação, clique duas vezes no software desejado; ou então clique em **Sair** para iniciar o uso da unidade.

Nota: se o recurso AutoPlay não estiver disponível no computador ou você estiver conectando a unidade a outro computador, você deve instalar os utilitários e o software manualmente. Clique duas vezes em **Meu computador**, no ícone da unidade WD Passport, na pasta WD_Windows_Tools e no arquivo Setup.exe



UTILIZAÇÃO DO WD SYNC

Vá para **Meu Computador** e clique duas vezes no ícone da unidade WD Passport. Localize o arquivo *wdsync.exe* e clique duas vezes nele para iniciar o WD Sync. Siga as instruções que aparecerem na tela.

Visite nossa Base de conhecimentos no endereço *support.wdc.com* e veja a resposta Answer ID 1434 para obter detalhes sobre instalação e uso.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Pode ser necessário um cabo especial para computadores com alimentação de barramento limitada. Para mais informações nos EUA, visite o nosso Web site no endereço *store.westerndigital.com*. Fora dos EUA, entre em contato com o suporte técnico da WD em sua região. Para obter a lista de contatos do suporte técnico visite *support.wdc.com* e veja a resposta Answer ID 1048 na Base de conhecimentos.

COMO DESCONECTAR A UNIDADE

Windows

1. Clique duas vezes no ícone Remove hardware com segurança de na bandeja do sistema (normalmente localizada no canto inferior direito da área de trabalho). Você também pode dar um único clique no ícone da bandeja do sistema e selecionar **Dispositivo de armazenamento em massa USB** na caixa de diálogo instantânea.



2. Selecione **Dispositivo de armazenamento em massa USB** na lista e clique em **Parar**. Clique em **OK** para confirmar a escolha da unidade que será desconectada.
3. Você agora pode desconectar com segurança o cabo de interface USB do seu computador.

Macintosh

1. Localize o ícone da(s) Unidade(s) removível(is) para este dispositivo na área de trabalho e arraste-o(s) para o ícone da Lixeira.
2. Após o ícone de disco ter desaparecido da área de trabalho, você poderá desconectar o cabo de interface USB do computador com segurança.

SUORTE TÉCNICO

Caso necessite de informações adicionais ou de ajuda durante a instalação ou utilização normal desse produto, visite o site na Web do Suporte técnico da WD no endereço *support.wdc.com*.

Esta unidade WD é pré-formatada como uma partição FAT32 única para compatibilidade com todos os sistemas operacionais Mac e Windows. O tamanho máximo individual dos arquivos do sistema FAT32 é de 4 GB e não é possível criar partições acima de 32 GB no Windows 2000/XP; entretanto, os usuários do Windows 2000/XP podem evitar essas restrições de tamanho de arquivo reformatando a unidade para NTFS, usando o utilitário Gerenciador de disco. Para mais detalhes, veja a resposta Answer ID 1287 na Base de conhecimentos no endereço *support.wdc.com* e artigos IDs 314463 e 184006 no endereço *support.microsoft.com*.

Dependendo da configuração do sistema, o computador pode tentar inicializar a partir da unidade USB portátil da WD. Consulte a documentação de configuração de BIOS da placa mãe para desativar esse recurso ou visite *support.wdc.com*, clique em **Base de conhecimentos** e procure a resposta Answer ID 1201. Para obter mais informações sobre inicialização usando unidades externas, consulte a documentação do sistema ou entre em contato com o fabricante do sistema.

Conformidade com as regulamentações

Este dispositivo foi testado e obedece aos limites dos dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites visam oferecer razoável proteção contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Essa unidade gera, usa e pode radiar energia de frequência de rádio e, caso não instalada ou usada de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão. Entretanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação em particular. Todas as mudanças ou modificações não aprovadas expressamente pela WD podem anular o direito do usuário de operar este equipamento.

Informações sobre a garantia

Este produto não contém partes que possam ser reparadas pelo usuário. Consulte apenas pessoas autorizadas pela WD ou um centro de serviço aprovado pela WD.

Obtenção de manutenção

A WD valoriza seus negócios e sempre tenta oferecer a você o melhor serviço. Caso este produto necessite de manutenção, contate o vendedor de quem você originalmente comprou o produto ou visite o nosso site de suporte ao produto no endereço *support.wdc.com* para informações sobre como obter manutenção ou autorização para devolução de material (RMA - Return Material Authorization). Se for determinado que o produto está com defeito, você receberá um número de RMA e instruções para devolvê-lo. Uma devolução não

autorizada (ou seja, sem um número de RMA emitido) lhe será devolvida, e você arcará com as despesas.

As devoluções autorizadas devem ser enviadas em caixas de remessa aprovadas, pré-pagas e seguradas ao endereço fornecido nos documentos de devolução. A caixa e os materiais de embalagem originais devem ser guardados para armazenamento ou envio do produto WD. Para estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, verifique a validade da garantia (número de série necessário) no endereço *support.wdc.com*. A WD não tem nenhuma responsabilidade por perda de dados, independentemente da causa, por recuperação de dados perdidos ou dados contidos em qualquer produto colocado em sua posse.

Garantia limitada

A WD garante que o Produto, no curso de seu uso normal, não apresentará defeitos em relação ao material e à fabricação por um período de 1 (um) ano, a menos que exigido de outra forma pela lei, e estará de acordo com as especificações da WD. Esse período de garantia limitada começará na data de aquisição especificada no seu recibo de compra. A WD não possui nenhuma responsabilidade por qualquer produto devolvido se a WD determinar que o produto foi roubado da WD ou que o defeito declarado a) não existe, b) não pode ser razoavelmente consertado por causa de danos ocorridos antes da WD receber o produto, ou c) for atribuído a uso incorreto, instalação imprópria, alteração (incluindo a remoção ou destruição das etiquetas, abertura ou remoção das aberturas externas, a menos que tenham sido autorizadas pela WD ou um centro de serviço autorizado), acidente ou manipulação incorreta enquanto em posse de alguém

que não a WD. Sujeito às limitações acima especificadas, sua única e exclusiva garantia deve ser, durante o período de garantia acima especificado e em condição de opção pela WD, de reparar ou repor o Produto. A garantia prevista pela WD se estenderá a produtos reparados ou substituídos dentro do período aplicável restante da garantia original ou 90 (noventa) dias a partir da data da remessa do produto reparado ou substituído, qual for maior.

A garantia limitada prevista é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. Os recursos fornecidos aqui substituem a) quaisquer e todos os outros recursos e garantias explícitos, implícitos ou estatutários, incluindo, mas não limitados a qualquer garantia implícita de comerciabilidade ou adequação para qualquer finalidade específica e b) quaisquer e todas as obrigações e responsabilidades da WD por danos, incluindo, mas não limitadas a danos acidentais, indiretos ou específicos, ou qualquer prejuízo financeiro, lucros cessantes ou despesas, ou perda de dados resultante ou relacionada com a compra, uso ou desempenho do produto, mesmo se a WD tiver sido informada sobre a eventual possibilidade de tais danos. Nos Estados Unidos, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos incidentais ou consequenciais, sendo assim as limitações acima podem não ser aplicáveis ao seu caso. Esta garantia dá direitos legais específicos, sendo que você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630
E.U.A.

Para obter serviço e manuais:

support.wdc.com

www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC	América do Norte
949.672.7199	em Espanhol
+800.6008.6008	Ásia Pacífico
+31.20.4467651	Europa/Oriente Médio/África

Western Digital e WD são marcas comerciais registradas; o logotipo WD, WD Passport e WD Sync são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Google é uma marca comercial da Google Inc. Outras marcas pertencentes a outras empresas podem ser mencionadas neste documento.

© 2006 Western Digital Technologies, Inc.

Todos os direitos reservados.