



WD Passport™

Przenośny

TWARDY DYSK

Skrócona instrukcja obsługi



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Przenośny dysk twardy WD Passport
- 22-calowy kabel USB 2.0 z certyfikatem
- Skrócona instrukcja obsługi

ZGODNOŚĆ

Windows®

- Dostępny port USB
- System operacyjny Windows 2000/XP (zobacz część Wsparcie techniczne w tej instrukcji)

Macintosh®

- Dostępny port USB
- System operacyjny Mac® OS X 10.1.5 lub nowszy

Uwaga:

- Zgodność może być zróżnicowana, w zależności od konfiguracji sprzętowej i systemu operacyjnego.
- Oprogramowanie WD Sync™ i Google™ obsługuje tylko system operacyjny Windows.

WAŻNE: Dla uzyskania największej wydajności i niezawodności, zaleca się instalację najnowszych dodatków service pack oraz aktualizacji. W systemie operacyjnym Windows, przejdź do menu Start i wybierz polecenie **Aktualizacja Windows**. W systemie operacyjnym Mac, przejdź do menu Apple i wybierz **Aktualizacja oprogramowania**.

INSTALACJA NAPĘDU

1. Włącz komputer.
2. Podłącz 22-calowy certyfikowany kabel USB 2.0 załączony w opakowaniu do napędu i do komputera.
3. Oprogramowanie narzędziowe napędu jest instalowane automatycznie. Jeżeli podczas instalacji zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy, kliknij przycisk **Akceptuj** lub **Continue Kontynuuj**.
4. Po zakończeniu zostanie wyświetlona lista menu z oprogramowaniem WD Sync i Google. Aby zainstalować oprogramowanie, kliknij dwukrotnie wybraną pozycję w menu. W przeciwnym razie kliknij **Zakończ**, aby rozpocząć korzystanie z napędu.

Uwaga: Jeżeli w komputerze wyłączona jest funkcja autoodtwarzania lub przy podłączeniu napędu do innego komputera, programy narzędziowe i oprogramowanie należy zainstalować ręcznie. Kliknij dwukrotnie ikonę **Mój komputer**, ikonę napędu WD Passport, folder WD_Windows_Tools i plik Setup.exe.



UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA WD SYNC

Przejdź do ikony **Mój komputer** i kliknij dwukrotnie ikonę napędu WD Passport. Następnie znajdź i kliknij dwukrotnie plik `wdsync.exe`, aby uruchomić aplikację WD Sync. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby uzyskać więcej informacji o instalacji i użytkowaniu należy przejść do bazy Knowledge Base (Baza wiedzy) na stronie sieci web *support.wdc.com* i sprawdzić Answer ID 1434 (Odpowiedź nr 1434).

OPCJONALNE AKCESORIA

Komputery o ograniczonych możliwościach szyny mogą wymagać specjalnego kabla. Aby uzyskać więcej informacji w USA, odwiedź naszą stronę sieci Web pod adresem *store.westerndigital.com*. Poza obszarem USA należy się skontaktować z Działem Pomocy Technicznej WD w danym regionie. Listę informacji kontaktowych Pomocy Technicznej można uzyskać w witrynie *support.wdc.com* — zobacz Knowledge Base (Baza Wiedzy) i znajdź odpowiedź o numerze Answer ID 1048.

ODŁĄCZANIE NAPĘDU

Windows

1. Kliknij dwukrotnie ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** (zwykle w prawym dolnym rogu ekranu). Można również kliknąć ikonę zasobnika systemowego i wybrać w menu podręcznym **Urządzenie pamięci masowej USB**.



2. Wybierz z listy **Urządzenie pamięci masowej USB** i kliknij **Zatrzymaj**. Kliknij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór napędu do odłączenia.
3. Można teraz bezpiecznie odłączyć kabel interfejsu USB od komputera.

Macintosh

1. Znajdź na pulpicie ikonę **Dysk wymienny** tego urządzenia i przeciągnij ją do ikony **Kosz**.
2. Gdy ikona dysku zniknie z pulpitu, można bezpiecznie odłączyć kabel interfejsu USB od komputera.

POMOC TECHNICZNA

Dodatkowe informacje oraz pomoc, które mogą być potrzebne podczas instalacji lub użytkowania tego produktu, dostępne są na naszej stronie pomocy technicznej, pod adresem *support.wdc.com*.

Ten napęd firmy WD został wstępnie sformatowany na pojedynczą partycję FAT32 w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi systemami operacyjnymi Mac i Windows. W systemie plików FAT32 maksymalna wielkość pojedynczego pliku wynosi 4 GB, a w systemach operacyjnych Windows 2000/XP nie można tworzyć partycji o rozmiarze większym niż 32 GB; użytkownicy systemów Windows 2000/XP mogą jednak obejść ograniczenie rozmiaru plików, przez ponowne sformatowanie napędu do systemu NTFS za pomocą oprogramowania narzędziowego Zarządzanie dyskami. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Answer ID 1287 (Odpowiedź nr 1287) w bazie Knowledge Base (Baza wiedzy) na stronie sieci web *support.wdc.com* oraz artykuły o numerach identyfikacyjnych 314463 i 184006 na stronie sieci web *support.microsoft.com*.

W zależności od konfiguracji systemu, komputer może zostać uruchomiony z przenośnego napędu USB firmy WD. W celu uzyskania informacji o wyłączeniu tej funkcji, sprawdź dokumentację ustawień BIOS płyty głównej lub odwiedź stronę sieci web *support.wdc.com*, kliknij łącze Baza wiedzy i znajdź odpowiedź o numerze Answer ID 1201. Dalsze informacje o uruchamianiu systemu z napędów zewnętrznych, można odszukać w dokumentacji systemu lub po skontaktowaniu się z producentem systemu.

Zgodność z przepisami

Urządzenie to zostało poddane testom, które wykazały, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia mają na celu zapewnienie właściwej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku instalacji oraz używania niezgodnie z instrukcjami, może powodować uciążliwe zakłócenia odbioru radia lub telewizji. Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jakiegokolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia firmy WD, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do korzystania z tego urządzenia.

Warunki gwarancji

Ten produkt nie zawiera części, które może naprawić użytkownik. Wszelkie prace serwisowe może wykonywać wyłącznie autoryzowany personel WD lub autoryzowany przez WD punkt serwisowy.

Uzyskanie usługi

Firma WD docenia interes użytkownika i zawsze dokłada wszelkich starań w celu dostarczenia najwyższej jakości usługi. Jeżeli ten produkt wymaga naprawy należy skontaktować się z dostawcą u którego został zakupiony lub odwiedzić stronę sieci web pomocy technicznej pod adresem *support.wdc.com* w celu uzyskania informacji o możliwości wykonania usługi lub uzyskania numeru RMA (Autoryzacja zwrotu materiału). Jeżeli zostanie stwierdzone, że produkt

może być uszkodzony, użytkownik otrzyma numer RMA oraz instrukcje zwrotu Produktu.

Nieautoryzowane zwroty (tzn. takie, na które nie wydano numeru RMA) zostaną zwrócone użytkownikowi na jego koszt.

Autoryzowane zwroty należy dostarczyć w zatwierdzonym opakowaniu transportowym, opłacając koszt przesyłki i ubezpieczenie, na adres podany na blankiecie zwrotu. Do przechowywania lub transportu produktu firmy WD należy zachować oryginalne opakowanie i materiały pakunkowe. W celu ostatecznego ustalenia okresu gwarancji, należy sprawdzić czas jej wygaśnięcia (wymagany numer seryjny) na stronie sieci web *support.wdc.com*. Firma WD, niezależnie od przyczyny, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych, odzyskanie utraconych danych lub za dane znajdujące się w powierzonym produkcie.

Ograniczona gwarancja

Firma WD gwarantuje, że niniejszy Produkt podczas normalnego użytkowania będzie wolny od usterek materiałowych lub wykonawczych przez okres jednego (1) roku, o ile prawo nie stanowi inaczej i będzie zgodny ze specyfikacjami WD. Okres niniejszej ograniczonej gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu określonej na dowodzie zakupu. Firma WD nie będzie ponosiła odpowiedzialności za zwrócony Produkt, jeżeli stwierdzi, że Produkt został skradziony z firmy WD lub jeżeli zgłoszona usterka a) nie występuje, b) nie może zostać w rozsądny sposób naprawiona, ponieważ uszkodzenie wystąpiło, zanim firma WD otrzymała Produkt lub c) wynika z niewłaściwego używania, nieprawidłowej instalacji, zmian (m.in. usunięcie lub

zamazanie etykiet, otworzenie lub odłączenie zewnętrznych pokryw, o ile nie zostało to uzgodnione z firmą WD lub autoryzowanym ośrodkiem serwisowym), wypadku lub nieprawidłowego obchodzenia się, kiedy produkt był w posiadaniu strony innej niż firma WD. Uwzględniając powyższe ograniczenia gwarancja zapewnia w zależności od uznania firmy WD wyłącznie naprawę lub wymianę Produktu w określonym wyżej okresie ważności gwarancji. Określona wcześniej gwarancja firmy WD zostanie rozszerzona na naprawione lub wymienione Produkty na pozostały okres pierwotnej gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90) dni od daty dostarczenia naprawionego lub wymienionego Produktu, która z opcji jest dłuższa.

Powyższa gwarancja stanowi wyłączną gwarancję firmy WD i dotyczy produktów sprzedawanych jako nowe. Środki prawne w niniejszej gwarancji zastępują a) wszelkie inne środki prawne lub gwarancje, jawne, dorożumiane lub ustawowe, a w szczególności, wszelkie gwarancje pokupności, przydatności do określonego celu i b) wszelkie inne zobowiązania WD z tytułu strat, a w szczególności szkody przypadkowe, wynikowe lub specjalne lub wszelkie straty finansowe, utratę zysków lub koszty, utratę danych spowodowane zakupem lub związane z zakupem, użytkowaniem lub działaniem Produktu nawet wtedy, gdy firma WD została powiadomiona o możliwości takich szkód. W Stanach Zjednoczonych niektóre stany nie zezwalają na wyłączenia lub ograniczenia szkód przypadkowych lub wynikowych, z tego względu powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć użytkownika. Gwarancja ta zapewnia użytkownikowi określone prawa, użytkownikowi mogą także przysługiwać inne prawa, zależne od stanu.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630
U.S.A..

Informacje dotyczące usług i literatura:

support.wdc.com

www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC	Ameryka Północna
949.672.7199	Hiszpański
+800.6008.6008	Azja i Pacyfik
+31.20.4467651	Europa/Bliski Wschód/Afryka

Western Digital i WD są zastrzeżonymi znakami towarowymi; a logo WD, WD Passport i WD Sync są znakami towarowymi Western Digital Technologies, Inc. Google to znak towarowy Google Inc. Pozostałe wspomniane znaki w niniejszej należą do innych firm.

© 2006 Western Digital Technologies, Inc.

Wszystkie prawa zastrzeżone.