Western Digital

WD Passport™

UNIDAD DE DISCO DURO

portátil

Guía de instalación rápida

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Unidad de disco duro portátil WD Passport
- Cable USB 2.0 certificado de 55,8 cm
- Guía de instalación rápida

COMPATIBILIDAD

Windows®

- Puerto USB disponible
- Windows 2000/XP (consulte la sección Soporte técnico de esta guía)

Macintosh®

- Puerto USB disponible
- Mac® OS X 10.1.5 o posterior

Nota:

- La compatibilidad puede variar según la configuración del hardware del usuario y del sistema operativo.
- El software WD Sync™ y Google™ sólo son compatibles con Windows.

IMPORTANTE: se recomienda instalar los service pack y las actualizaciones más recientes para obtener el más alto rendimiento y confiabilidad. Para Windows, vaya al menú de Inicio y seleccione **Windows Update**. Para usuarios de Mac, vaya al menú de Apple y seleccione **Actualización de software**.

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO

1. Encienda su equipo.
2. Conecte el cable certificado USB 2.0 de 55,8 cm incluido en el paquete a la unidad y a la computadora.
3. Las utilidades de la unidad de disco se instalarán automáticamente. En caso que durante la instalación aparezca una alerta de seguridad, haga clic en **Aceptar** o en **Continuar**.
4. Al terminar, aparecerá un menú con una lista del software, en la que se incluye WD Sync y Google. Para instalar el software, haga doble clic en su elección del menú; de lo contrario, haga clic en **Salir** para empezar a usar la unidad de disco.

Nota: Si en su equipo la función de reproducción automática está desactivada, o si está conectando la unidad de disco a otro equipo, entonces deberá instalar el software y las utilidades de manera manual. Haga doble clic en **Mi PC**, en el icono de la unidad de disco WD Passport, en la carpeta WD_Windows_Tools y en Setup.exe



UTILIZACIÓN DE WD SYNC

Vaya a **Mi PC** y haga doble clic en el icono de la unidad WD Passport. Ubique y haga doble clic en wdsync.exe para iniciar WD Sync. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Visite la Base de conocimientos en *support.wdc.com* y consulte el Answer ID 1434 para obtener información sobre la configuración y utilización.

ACCESORIOS OPCIONALES

Se puede necesitar un cable especial para computadoras con alimentación limitada en el bus. Para obtener mayor información dentro de los EE.UU. visite nuestro sitio Web en *store.westerndigital.com*; fuera de los EE.UU. póngase en contacto con el soporte técnico de WD en su región. Para obtener una lista de contactos de soporte técnico, visite *support.wdc.com* y consulte el Answer ID 1048 en la Base de conocimientos.

DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO

Windows

1. Haga doble clic en el icono Quitar hardware con seguridad ubicado en la bandeja del sistema (que normalmente está en la esquina inferior derecha de la pantalla). También puede hacer un solo clic en el icono de la bandeja del sistema y seleccionar **Dispositivo de almacenamiento masivo USB** del cuadro de diálogo emergente.

2. Seleccione **Dispositivo de almacenamiento masivo USB** de la lista y luego haga clic en **Detener**. Haga clic en **Aceptar** para confirmar la selección de desconectar la unidad de disco.
3. Ahora puede desconectar de manera segura el cable de interfaz USB del equipo.

Macintosh

1. Encuentre el icono de Unidad(es) Removible(s) de este dispositivo y arrástrelo hasta el icono de la Papelera de reciclaje.
2. Una vez que el icono de disco desaparezca de su escritorio, podrá desconectar de manera segura el cable de interfaz USB del equipo.

SOPORTE TÉCNICO

Si necesita información adicional o ayuda durante la instalación o el uso normal de este producto, visite el sitio web de soporte técnico de WD en *support.wdc.com*.

La unidad de disco WD está preformateada con una partición FAT32 única para que sea compatible con todos los sistemas operativos Mac y Windows. El sistema de archivos FAT32 tiene un tamaño de archivo individual máximo de 4 GB y no puede crear particiones mayores de 32 GB en Windows 2000/XP; sin embargo, los usuarios de Windows 2000/XP pueden exceder esta limitación de tamaño de archivo volviendo a formatear la unidad a NTFS mediante la utilidad de administración de discos. Para información en detalle, consulte el Answer ID 1287 de la Base de conocimientos, en *support.wdc.com*, y los artículos identificados con los números 314463 y 184006 en *support.microsoft.com*.

Dependiendo de la configuración de su sistema, su computadora podría intentar iniciar desde la unidad USB portátil de WD. Para desactivar esta característica, consulte la documentación referente a la configuración del BIOS de la placa base, o visite *support.wdc.com*, haga clic en **Base de conocimientos**, y busque el answer ID 1201. Para obtener más información acerca del inicio a partir de unidades externas, consulte la documentación del sistema o comuníquese con el fabricante del mismo.

Cumplimiento con los reglamentos

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los limites de los dispositivos digitales Clase B, conforme al apartado 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites han sido establecidos para proveer una protección razonable contra las interferencias dañinas cuando el equipo se utilice en instalaciones residenciales. Esta unidad genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y de no instalarse y utilizarse conforme a las instrucciones, podría ocasionar interferencia dañina a las señales de radio y televisión. Sin embargo, no existe garantía de que no habrá interferencia en una instalación en particular. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por WD podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Información sobre la garantía

Este producto no contiene partes que puedan recibir mantenimiento por el usuario. Para obtener servicio, solicítelo únicamente al personal autorizado de WD o a un centro de servicio autorizado por WD.

Cómo solicitar el servicio

WD valora su compra y siempre trata de prestarle el mejor de los servicios. Si este producto requiere mantenimiento, comuníquese con el distribuidor a quien compró originalmente el producto o visite nuestro sitio web de soporte del producto en *support.wdc.com* donde obtendrá información acerca de cómo solicitar el servicio o una autorización de devolución de materiales (RMA). Si se determina que el producto puede estar defectuoso, le entregarán un número de autorización de devolución de materiales e instrucciones para realizar la devolución

del producto. El producto devuelto sin autorización (es decir, un producto para el cual no se ha emitido un número de autorización de devolución de materiales) le será devuelto con cargo a usted.

Las devoluciones autorizadas deberán ser enviadas en un paquete aprobado para el envío, prepagado y asegurado, a la dirección provista con sus documentos de devolución. Deberá guardar la caja y los materiales de empaque originales para almacenar o enviar su producto WD. Para establecer de manera concluyente el plazo de la garantía, verifique el vencimiento de la garantía (necesitará el número de serie) en *support.wdc.com*. WD no será responsable por la pérdida de datos, independientemente de la causa, de la recuperación de datos perdidos, ni de los datos contenidos en cualquier producto que esté en su posesión.

Garantía limitada

WD garantiza que el Producto, cuando se utilice en condiciones normales, estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de un (1) año, a menos que la ley exija algo distinto, y cumplirá con las especificaciones de WD para dicho producto. Este plazo de garantía limitada comenzará a partir de la fecha de compra que aparezca en su recibo de compra. WD no será responsable por ningún producto devuelto si WD determina que el producto fue robado de WD o que el defecto declarado a) no está presente, b) no se puede rectificar razonablemente debido a daños producidos antes de que WD recibiera el producto, o c) es atribuible al mal uso, instalación inadecuada, alteraciones (incluyendo el retiro o la destrucción de etiquetas y la apertura o retiro de cubiertas externas, a

menos que haya sido autorizado por WD o por un centro de servicio autorizado), accidente o mal manejo mientras el producto estuvo en posesión de alguien distinto a WD. Bajo las limitaciones especificadas anteriormente, su garantía única y exclusiva será, durante el período de garantía especificado anteriormente y a opción de WD, la reparación o sustitución del producto. La garantía precedente de WD abarcará los productos reparados o reemplazados durante el mayor de los siguientes plazos: el resto del plazo aplicable de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de envío de un producto reparado o reemplazado.

La garantía limitada precedente es la única garantía de WD y se aplica únicamente a los productos vendidos como nuevos. Las soluciones aquí descritas se ofrecen en lugar de a) cualesquiera otras soluciones y garantías, ya sean explícitas, implícitas o legales, incluyendo, entre otros, la garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin en particular, y b) todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades de WD por daños y perjuicios, incluyendo pero no limitando a los daños accidentales, indirectos o especiales, o cualquier pérdida financiera, pérdida de utilidades o gastos; o la pérdida de información como consecuencia o con relación a la compra, el uso o el funcionamiento del producto, aunque se haya notificado a WD acerca de la posibilidad de que se produjeran dichos daños y perjuicios. En Estados Unidos, algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de daños y perjuicios directos o indirectos, por lo tanto, las limitaciones precedentes tal vez no se apliquen en su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga también otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630
EE.UU.

Para obtener servicio y folletos:

support.wdc.com
www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC	América del Norte
949.672.7199	Español
+800.6008.6008	Asia Pacífico
+31.20.4467651	Europa/Medio Oriente/África

Western Digital y WD son marcas comerciales registradas; y el logotipo WD, WD Passport y WD Sync son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. Google es marca comercial de Google Inc. Es posible que aquí se mencionen otras marcas pertenecientes a otras compañías.

©2006 Western Digital Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados.

2079-701075-200 Junio de 2006